
PR05

BUY ON
www.cablematic.com




STOP ***Read through ALL instructions before commencing assembly.***
If you have any questions about this product or issues with assembly contact the customer services help line before returning this product to the store.

ARRETEZ -VOUS ***Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation.***
Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin.

ALTO ***Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.***
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda.


Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.
Contents may vary from photography/ Illustrations.
You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your projector
This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury
It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting surface is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).
YUANFAN accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product on a substandard surface.


ools RT ecommended / Outils recommandés / Herramientas recomendadas



Stud Finder *Trouve latte* Detector de vigas de madera
Ø10mm (25/64") Masonry *Maçonnerie* Masonería
Ø3mm (1/8") Wood *Bois* Madera


Boxed Parts / Pièces empaquetées / Piezas en la Caja






1 Measure the Projector fixing holes / Mesurez les trous de fixation du projecteur / Mida los huecos de fijación del proyector

Fixing holes must be within the shaded area
Les trous de fixation doivent être dans la zone ombragée
Los huecos de fijación deben quedar en la zona sombreada




If your Projector fixing holes are not within the shaded area STOP installation now and contact the customer help line
Si vos trous de fixation du projecteur ne sont pas dans la zone ombragée, ARRÊTEZ immédiatement l'installation et contactez le soutien à la clientèle
Si los huecos de fijación de su proyector no quedan dentro de la zona sombreada DETENGA la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente




You are provided with 4 diameters of Projector fixing screws, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.
*4 diamètres de vis Projecteur vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6**, et **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 3.*
Se le proporciona con 4 diámetros de tornillos de fijación para su Proyector: M4, M5, M6 y M8. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su Proyector y recuérdelo para el paso 3.

2 Prepare the P rojector Mounting Brack et / Préparer le Support de F ixation du P rojecteur / Prepare el marco de montar el proyector

Configurations are not limited to the examples shown below. Use the parts supplied in any configuration to suit your projector.
Les configurations ne se limitent pas aux exemples indiqués ci-dessous. Utilisez les pièces fournies dans n'importe qulle configuration qui convient à votre projecteur.
Hay más configuraciones posibles de las que se muestran en los ejemplos a continuación. Utilice las partes que se le suministran, en cualquier configuración, para adaptarse a su proyector.





The example shown below is the medium hole configuration.
L'exemple indiqué ci-dessous représente la configuration du trou moyen.
El ejemplo mostrado a continuación es la configuración con huecos intermedios.




3 Fitting the P rojector Mounting Brack et / Mise en place du Support de F ixation du P rojecteur / Colocación del marco de montar el proyector

WARNING / *AVERTISSEMENT* / ADVERTENCIA








Attach the bracket to your Projector using suitable screw reducer and spacer combinations
Fixez le support à votre projecteur en utilisant des combinaisons appropriées de vis, de réducteur et d'entretoise
Fije el marco a su proyector utilizando la combinación apropiada de tornillos, reductores y espaciadores

After completing step 3 you will have fittings left over please keep for future reference
Après avoir complété l'étape 3 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez- les
Después de completar el paso 3 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde para futura referencia.

4 Attach Ceiling Brack et to Extendable P ost
Fixez le Support de Plafond au P oteau Extensible
Fije el marco del cielo raso al poste extensible




If you have chosen not to use the extendable post A, please ignore stages 4 and 5.
You will then fit the ceiling bracket as per stage 6.

Si vous avez décidé de ne pas utiliser le poteau extensible A, veuillez ignorer les étapes 4 et 5.
Vous mettrez ensuite en place le support de plafond comme indiqué à l'étape 6.

Si decidió no utilizar el poste extensible A, por favor ignore las etapas 4 y 5.
Entonces adaptará el marco del cielo raso como se muestra en la etapa 6.


5 Different Locations
Différents emplacements
Diferentes ubicaciones

Please see below for examples of different Projector mounting locations
Veuillez voir ci-dessous des exemples de différents emplacements pour support de projecteur Por favor vea a continuación ejemplos de diversas ubicaciones de montura del proyector



6 Fitting the Ceiling Bracket
Mise en place du Support de Plafond
Colocar el marco del cielo raso


Please note, the fitting process is exactly the same if you fit to ceiling, wall or sloping ceiling.
Veuillez noter que le processus de montage est exactement le même, que vous fassiez l'installation sur un plafond, un mur ou un plafond incliné.
Tome en cuenta que el proceso de ajuste es exactamente igual si fija el marco a un cielo raso, una pared o un techo inclinado



BUY ON
www.cablematic.com


7 Attach the P rojector
Attachez le projecteur
Fije el proyector

With extendable post
Avec le poteau extensible
Con el poste extensible



No extendable post
Aucun poteau extensible
Sin el poste extensible


8 Cable Management
Cache-câbles
Manejo de Cable



Ensure cables don't restrict movement
Assurez-vous que les câbles ne limitent pas les mouvements
Asegúrese de que los cables no restrinjan el movimiento

9 Optional
Optionnel
Opcional

Tilt and turn
Inclinez et faites tourner
Incline y gire el proyector



Height adjustable
Hauteur ajustable
Altura variable

Before loosening, make sure the projector is fully supported
Avant de relâcher, assurez-vous que le projecteur soit complètement fixé au support
Antes de aflojar, asegúrese de que el proyector está bien sujetado

